

Verarbeitungsanleitung für die Color Style Fuge ST = Standardfuge, 1 – komponentig, im Eimer

1. - Werkzeug und Material

- BrinTec Gummifugbrett
- BrinTec Viskoseschwamm / Multi Clean Schwamm
- BrinTec Waschhilfe
- 1 sauberer Eimer mit klarem Wasser

2. - Waschhilfe ansetzen

Waschhilfe entsprechend der Menge Wasser zufügen
(ca. 10 - 20 ml in einen Eimer mit 5-8 l Wasser)

3. - Untergrundvorbereitung

Die zu verfugende Fläche vorher mit der angesetzten Waschhilfe feucht abwischen.

4. - Verfugen der Fläche

Gebrauchsfertige Fugenmasse aus dem Eimer entnehmen und mit dem BrinTec Gummifugbrett einfugen. Im Anschluß überschüssiges Fugenmaterial abziehen.

Die Größe der zu verfugenden Fläche so wählen, daß Rückstände des Fugenmaterials im **frischen** Zustand abgewischt werden können, und nicht aufrocknen.

(max. 0,5 - 1 m², je nach Fliesengröße & und Oberflächenbeschaffenheit !)

5. - Glätten und Reinigen

Im direkten Anschluss die verfugte Fläche mit einem gut ausgedrückten BrinTec Viskoseschwamm oder Multi Clean Schwamm und der angesetzten Waschhilfe reinigen und die Fugen glätten.

Vorgang nach Bedarf wiederholen.

6. - Endreinigung

Wischstreifen können am nächsten Tag trocken oder mit wenig Wasser entfernt werden.

Bei verbleibendem Restschleier oder Waschscheier auf geschlossenen Fliesen- bzw. Keramikoberflächen empfehlen wir die Benutzung unserer Spezialreiniger (z.B. BrinTec Extrem-Clean)

Bitte grundsätzlich keine aggressiven & säurehaltigen Reinigungsmittel auf der Fuge verwenden, da diese die Dispersionsfuge zerstören kann!